



Bedienungsanleitung Technikanlage:

Hauptschalter einschalten	warten bis LED grün dauernd leuchtet
Kabel – Mikrofon:	Schalter am Mikrofon betätigen (bei Nichtgebrauch: AUS!)
Bluetooth:	zum Verbinden Bluetooth-Knopf drücken
Audio - Kabel:	mit Handy, PC, Tablet, ... verbinden
wenn Beamer benötigt wird:	Leinwand Bedienschalter beim Fenster hinter rotem Vorhang
HDMI - Gerät einschalten	Power-Taste drücken (rot = AUS, blau = EIN) (bei Nichtgebrauch mit derselben Taste ausschalten!)
	mit Input-Taste auswählen:
HDMI 1:	CD / DVD – Gerät
HDMI 2:	PC-Anschluss mit Click Share
HDMI 3:	PC-Anschluss mit HDMI – Kabel
HDMI 4:	PC-Anschluss mit USB C – Kabel
HDMI 5:	PC-Anschluss mit MDP – Kabel
Beamer einschalten	Fernbedienung auf Beamer richten Aufstartzeit ca. 1 Minute (bei Nichtgebrauch ausschalten!)



CD / DVD - Gerät:	sämtliche Funktionen mit Fernbedienung wählen CD/DVD-Fach nicht offenlassen!
PC:	mit entsprechendem Kabel verbinden (falls kein Ton, ev. auch Audio-Kabel anschliessen)
Lautstärke	die oberen kleinen Türen an diesem Möbel öffnen Kanal mit EIN / AUS - Taste wählen Lautstärke regeln
Betriebsende	CD / DVD entnehmen, Fach schliessen! Geräte und Hauptschalter ausschalten Fernbedienungen und Kabel ordnungsgemäss aufräumen Türen abschliessen

für die Benützung des mobilen Mischpults, oder bei Problemen, bitte Hauswart kontaktieren